



FICHE DE CONTRÔLE

Echelle de fouille

Référence : 02451 1xx



Date de vérification :	Site :	Date gravage :
Nom du vérificateur :	Adresse :	



	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité		
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit		
Relever la date de gravage du produit, située à l'extérieur du U de plateforme Exemple : 2020 - 032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler visuellement les rivetages (assemblage montant-marche) et que les échelons ne tournent pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les marches et la plateforme n'ont pas été modifiées ou percées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence des axes de verrouillage et des goupilles de sécurité avec leurs câbles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que l'échelle ne se déhanche pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la bonne fixation de la plateforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'état de la soudure entre l'échelon et le montant du plan de béquille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence et le bon fonctionnement du verrou de plateforme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier le bon serrage des rampes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence et le bon état des pieds articulés et de leur patin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence et l'état des patins de glissière (2 par glissière)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence et l'efficacité des pinces de serrages sur les pieds de réglage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence et le bon état des sabots	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence de la sangle de maintien en fermeture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence des étiquettes de sécurité à l'intérieur du montant droit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer * <input type="checkbox"/> à réformer		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

